

Wartungs- und Service Plan AIRSAFE

1. Jahr

Gerät von innen und außen auf Beschädigungen prüfen

fachgerechter Vorfilter – Wechsel

fachgerechte Entsorgung des Filters

Gerät reinigen und wieder in Betrieb nehmen

2. Jahr

Gerät von innen und außen auf Beschädigungen prüfen

fachgerechter Vorfilter – Wechsel

fachgerechter HEPA – Filter – Wechsel

fachgerechte Entsorgung der Filter

Gerät reinigen und wieder in Betrieb nehmen

3. wie erstes Jahr

4. wie zweites Jahr

5. wie erstes Jahr